

NÁVOD K POUŽITÍ

INFRAZÁŘIČŮ UFO MICATRONIC

Modely : Micatronic 19T(MC-19T) a Micatronic 23UK(MC-23UK) (s vestavěnou nohou)

Napětí : 230V 50/60 Hz

Teplotní rozsah digitálního 13 – 28°C

Regulace výkonu : 5 stupně (1200/1500/1800/2100/2300W) MICATRONIC 23UK – 2300 W

Termostatem 900-1900 W MICATRONIC 19T – 1900 W

Sestava výrobku :

- 1 – Těleso výrobku
- 2 - Levá část podstavce
- 3 - Pravá část podstavce
- 4 - Upevňovací šrouby



Uvedení přístroje do provozu :

Zapojte přívodní šňůru do elektrické zásuvky 230V. Vložte přiloženou baterii do dálkového ovladače. Pro zapnutí v manuálním režimu na dálkovém ovladači stiskněte **ON/OFF** a **šipky nahoru / dolů** nastavte požadovaný stupeň výkonu. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko **ON/OFF(UFO Micatronic 23UK)**.

U modelu **Micatronic 19T 1900 W s termostatem** po zapojení do elektrické zásuvky otočte knoflíkem pro zapnutí, který je na předním panelu. A následně nastavte požadovanou teplotu, od 13 do 28°C.

Pro zapnutí v automatickém režimu řízení topného výkonu stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **On/Off** a pomocí **šipek +- nahoru / dolů** navolte požadovaný stupeň výkonu. Tento krok můžete také provést manuálně s pomocí tlačítek na předním panelu. Tepelný výkon lze nastavit ve 5 stupních. Pro nastavení časovače navolte požadovaný stupeň výkonu nebo požadovanou teplotu a následně stiskněte tlačítko **Timer On**. Na displeji se rozblíká symbol **C.O**. Pomocí **šipek nahoru / dolů** nastavte požadovanou dobu vypnutí (1 –9 hod) a opět stiskněte tlačítko **Timer On**. Pro vypnutí přístroje v jakémkoliv režimu stiskněte tlačítko **On/Off**.

Ovládání pomocí dálkového ovladače

Všechny funkce můžete ovládat s pomocí LCD (LiKId Kristal Display) dálkové ovladače. Zařízení můžete ovládat také pomocí tlačítek, která jsou přímo na tělesu zabudovaná.

Funkce dálkového ovladače:

1/ On /off (zapnout/vypnout)

Pomocí tlačítka můžete zapnout nebo vypnout zařízení + -

2/ ▲/▼ (přepínání nahoru/ dolů), výběr nastavení programů.

3/ Clock (hodiny) nastavení hodin.

4/ Timer on (zapnutí časovače)

5/ Timer Off (vypnutí časovače)

Vypne zařízení v nastaveném čase

6/ Sleep (čekání) zařízení přejde do režimu čekání.

7/ Everyday (každý den)

8/ Cancel

Pomocí této funkce můžete zrušit všechna nastavení

9/ LCD (Likl Kristal Ekran)

Informuje o všech funkcích, které jsou již nastavení.



Bezpečnostní opatření :

- Před použitím zařízení překontrolujte zda v uplném pořádku
- Zařízení je nutno instalovat a umístit tak aby bylo umožněno volné sálání do prostoru(nezakrývat jinými překážkami)
- Těleso nesmíte používat do blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Zařízení lze připojit pouze na střídavý proud o napětí 230V
- Těleso nesmí být ponořeno do vody
- Před čištěním odpojte ze sítě
- Na těleso neodkládejte žádné předměty.**POZOR: Jinak hrozí nebezpečí přehřátí!**
- V každém okamžiku musí existovat možnost vypnutí tělesa během provozu pomocí vypínače nebo termostatu.
- V případě přímého napojení použijte zásuvku pro spotřebiče.
- Minimální vzdálenost od ostatních předmětů v přední části činí 100 cm, na bocích 50 cm a v horní části 50 cm.
- Děti nikdy nedokážou správně rozpoznat nebezpečí, které jim hrozí při manipulaci s elektrickými spotřebiči, proto nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti elektrických spotřebičů. U malých dětí umístěte topná tělesa tak, aby byla mimo jejich dosah.
- Neprovádejte opravy zařízení sami, je nutno je dát do opravy smluvním servisním místům, jejichž aktuální seznam získáte u svého prodejce
- obsahuje bezpečnostní pojistku, která, v případě pádu či prudkém náklonu, přístroj okamžitě vypne (na displeji se objeví symbol Er)