

Uživatelská příručka

# WDD90



CZ

Uživatelská příručka

1-2



Revision date: 04-07-2023

Scan the QR-code or visit **woods.se**  
for the latest updated user manual.

**Wood's®**

Děkujeme za nákup a důvěru v Wood's. Prosím, přečtěte si níže uvedené pokyny pro používání a údržbu pro váš Wood's produkt.

#### WOOD'S WDD90

Wood's WDD90 je pohodlný a efektivní přenosný adsorpční odvlhčovač. Technika adsorpce umožňuje použití v chladnějších oblastech s velkou kapacitou. Během fungování odvlhčovače je teplý a suchý vzduch vyfukován přes vrchní část zařízení. Je vhodný pro sklepy, prádelny, letní chatky atp.

### BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Před použitím zařízení si přečtěte tato bezpečnostní varování:

1. Toto zařízení není určeno používat osobám (dětmi) mladším 8 let, se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyli poučeni ohledně použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

2. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se zařízením!

3. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru.

4. Všechny obaly uchovávejte mimo dosah dětí.

5. Používejte pouze elektrické napájení 220-240 V. Jiné typy elektrického napájení mohou způsobit požár, zkrat na zařízení nebo zásah elektrickým proudem.

6. Odvlhčovač vzduchu je určen pro vnitřní použití (v interiéru)

7. Neobsluhujte zařízení mokřýma rukama.

8. Nestříkejte na zařízení vodu, spreje.

9. Nepoužívejte zařízení v agresivním prostředí.

10. Zařízení během provozu nezakrývejte.

11. Zařízení nepřenášejte a nenaklánejte pokud je voda v nádrži.

12. Před každou údržbou, čištěním nebo uskladněním vypněte a odpojte zařízení od zdroje napájení.

13. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost od vodních zdrojů.

14. Nenechávejte stroj v blízkosti tepelných zařízení, hořlavých nebo nebezpečných věcí.

15. Nestrkejte prsty ani jiné předměty do vstupu nebo výstupu vzduchu.

16. Nestavte na zařízení ani si na něj nesedejte.

17. Vodu z nádržky vždy vypusťte podle pokynů.

18. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaný personál.

19. Spotřebič je určen pouze pro použití v interiérech.

20. Zkontrolovaná voda není vhodná k pití ani zalévání.

21. Pravidelně čistěte vzduchový filtr.

22. Neprovádějte žádné opravy nebo úpravy na zařízení.

23. Před každým použitím zkontrolujte zařízení, napájecí kabel.

### INSTALACE A UMÍSTĚNÍ

• Odvlhčovač Wood's se snadno přenáší, ale pamatujte na následující:

• Odvlhčovač by neměl být umístěn v blízkosti radiátorů nebo jiných zdrojů tepla, nebo vystaven přímému slunečnímu záření, protože by se snížil jeho výkon.

• Udržujte minimální vzdálenost 25 cm od stěn a jiných překážek, abyste maximalizovali proudění vzduchu. Pro optimální výkon umístěte odvlhčovač do středu pokoje.

• Ujistěte se, že proud vzduchu ze vstupu a výstupu není zablokován.

#### INSTALACE:

• Odvlhčovač položte na rovný, suchý a pevný podklad, nejlépe do středu místnosti.

• Zavřete všechna okna a dveře v místnosti, aby do místnosti neproudil vlhký venkovní vzduch.

• Připojte odvlhčovač ke správné uzemněné elektrické zásuvce.

### PŘEHLED PRODUKTU (ODKAZ NA OBRÁZEK A, STRANA 3)

1. Ovládací panel

2. Vzduchová lamela

3. Vývod vzduchu

4. Držadlo (pravé)

5. Nádržka na vodu

6. Vstupní vzduchový filtr

7. Napájecí kabel

8. Odtoková hadice

9. Držadlo (levé)

### OVLÁDACÍ PANEL (ODKAZ NA OBRÁZEK B, STRANA 3)

1. **Tlačítko Zapnutí/Vypnutí**  
Zapnutí / Vypnutí zařízení.

2. **Tlačítko SWING**  
Zapnutí / Vypnutí funkce automatického pohybu lamely.

3. **Tlačítko FAN**  
Nastavení rychlosti ventilátoru: 1 (nízká rychlost), 2 (střední rychlost), 3 (vysoká rychlost), A (automatická rychlost).

4. **Tlačítko IONIZER**  
Zapnutí / Vypněte funkce ionizátor.

5. **Tlačítko TIMER**  
Nastavení času automatického vypnutí zařízení

6. **Tlačítko HUMIDITY**  
Nastavení vlhkosti: CO (kontinuální odvlhčovací), 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%.

7. **Indikátor zámku pro děti**

8. **Indikátor Časovač (h)**

9. **Indikátor Úroveň výkonu ventilátoru**

10. **Indikátor WiFi funkce**

11. **Indikátor ionizátoru**

12. **Vlhkost místnosti (%)**

13. **Indikátor plné nádrže na vodu**

### POUŽÍVÁNÍ MODELU WDD90

#### ŘÍZENÍ HYGROSTATEM

Zařízení se zapne pouze tehdy, když okolní vlhkost překročí nastavenou hodnotu.

#### AUTOMATICKÝ RESTART

V případě výpadku napájení bude zařízení po obnovení napájení pokračovat ve svém provozu podle posledního nastavení.

#### NÁVOD K POUŽITÍ

1. **Spuštění odvlhčovače**  
Stisknutím tlačítka POWER zapnete nebo vypnete zařízení.

#### 2. Nastavení vlhkosti

Stisknutím tlačítka HUMIDITY si zvolte vámi požadovanou hodnotu vlhkosti.

Zařízení má 10 dostupných nastavení požadované vlhkosti: 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80% a "kontinuální".

V režimu kontinuálního chodu bude zařízení pokračovat v provozu bez ohledu na dosaženou úroveň vlhkosti vzduchu.

#### 3. Nastavení rychlosti ventilátoru

Stisknutím tlačítka FAN si zvolte rychlost ventilátoru.

WDD90 má 4 rychlosti ventilátoru:

(1) Nízká,

(2) Střední,

(3) Vysoká

(A) Automatická.

#### 4. Nastavení časovače

Krátkým stisknutím tlačítka TIMER nastavte časovač pro automatické vypnutí. Vyberte hodnotu od 0 do 8 hodin.

Stisknutím a podržením tlačítka TIMER cca 3 sekundy zapnete nebo vypnete funkci Dětský zámek.

#### 5. Úhel větrání (SWING)

Krátkým stisknutím tlačítka AIR ANGLE aktivujete automatické otevírání lamely, například při sušení oblečení nebo praní.

Stisknutím a podržením tlačítka AIR ANGLE na 3 sekundy aktivujete připojení WiFi.

#### 6. Ionizátor

Stisknutím tlačítka ION aktivujete funkci ionizátor. Opětovný stlačený vypnete funkci ionizátor.

Ionizátor čistí vzduch od škodlivých částic současně s odvlhčováním zařízení.

**POZNÁMKA!** Po vypnutí ventilátor pokračuje v provozu asi po dobu 10 minut, aby se zabránilo vzniku plísni uvnitř zařízení.

7. **Zapnutí/Vypnutí zvukového signálu tlačítek**  
Během provozu zařízení současným stisknutím tlačítek SWING a TIMER na 3 sekundy zapnete / vypnete zvukový signál tlačítek.

Zařízení stále vydává zvukový signál, jen když je vodní nádrž plná.

### ODVOD VODY

Voda se sbírá ve vodní nádobě na boku zařízení. Když je vodní nádrž plná, zařízení se automaticky vypne. Zazní varovný signál a na displeji se rozsvítí světlo. Vyjměte vodní nádrž, vyprázdněte ji a znovu ji vložte.

#### PŘIPOJENÍ VODNÍ HADICE

Připojte dodanou hadici na zadní stranu odvlhčovače - tímto způsobem nemusíte pravidelně vyprazdňovat vodní nádrž. Vedením druhého konce hadice zajistíte odtok do odpadu. Ujistěte se, že voda může volně stékat dolů.

### FILTR VZDUCHU

Filtr vzduchu brání vstupu prachu a nečistot do zařízení a prodlužuje jeho životnost.

#### ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Vyjměte filtr ze zadní části jednotky.
- Filtr vyčistěte jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Před opětovným vložením nechte filtr úplně vyschnout. Filtr lze také vakuově vyčistit.
- Znovu vložte filtr.

### ÚDRŽBA

• Jednotku a nádržku očistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani silné čisticí prostředky, protože by to mohlo poškodit povrch zařízení.

• Horní rošty lze vysávat nebo čistit štětcem.

### SERVIS

Pokud je nutné zařízení odvlhčovače servisovat, obraťte se nejprve na svého místního prodejce. Pro všechny reklamace je vyžadován doklad o nákupu.

### ZÁRUKY

Dvouletá záruka proti výrobním vadám. Všimněte si, že záruka je platná pouze při předložení dokladu o nákupu. Toto zařízení splňuje směrnice ES 76/889 + 82/499.

**POZNÁMKA!** Zaregistrujte svůj produkt na stránce **warranty-woods.com** a získáte prodlouženou záruku o 1 rok.

### TIPY

Někdy může být užitečné použít ochranu proti mrazu nebo větrák s ohřívacem, abyste zajistili, že teplota nepoklesne pod +5 °C. I když WDD90 funguje při teplotách až do +1 °C, jeho kapacita se zvýší při vyšších teplotách, protože teplý vzduch nese více vody.

### ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

POTÍŽ	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Odvlhčovač nefunguje	Je připojen napájecí kabel?	Připojte jednotku k elektrické zásuvce
	Je pokojová teplota vyšší než 37 °C nebo nižší než 1 °C?	Zvyšte nebo snižte pokojovou teplotu
	Vnitřní teplota jednotky může být abnormálně vysoká	Odpojte jednotku a počkejte alespoň 10 minut, než ji restartujete
Jednotka se nespustí	Je filtr blokován?	Vyčistěte filtr
	Je přívod nebo výstup vzduchu ucpaný?	Odstranění blokování
Bez přívodu vzduchu	Je filtr blokován?	Vyčistěte filtr
Abnormální hluk	Je jednotka nakloněna?	Přesuňte jednotku na rovnou a pevnou zem
	Je filtr blokován?	Vyčistěte filtr
Zvuk alarmu	Mohlo dojít k poruše jednotky	Kontaktujte prodejce
	Kbelík s vodou je plný	Vyprázdněte kbelík s vodou
<b>Pokud máte problém s odvlhčovačem, přečtěte si průvodce odstraňováním problémů. Pokud nic z výše uvedeného nefunguje, obraťte se na svého prodejce a požádejte o opravu odvlhčovače.</b>		



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu). Vyzobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by se nemělo nakládat jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidaci produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu vám poskytne obecní úřad, organizace na zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt koupili tento výrobek.

### FUNKCE WI-FI

1. Stáhněte si aplikaci Woods Connect z obchodu App Store nebo Google Play.



2. Zaregistrujte se a postupujte podle instrukcí. Přijmeme všechny kroky. (Pozorně si přečtěte zásady ochrany osobních údajů a pokud souhlasíte s dohodami, klepněte na tlačítko souhlasu pro pokračování.)

3. Otevřete aplikaci Woods Connect a na domovské obrazovce stiskněte tlačítko přidat zařízení.

4. Pro vstup do párovacího režimu stiskněte a podržte tlačítko ÚHEL VĚTRÁNÍ/Wi-Fi asi po dobu 3 sekund, dokud ikona Wi-Fi na displeji rychle nesvítí.

5. Když na obrazovce objevíte zařízení, stiskněte přidat.

6. Vyplňte svá nastavení Wi-Fi a heslo.

7. Stiskněte + pro přidání WDD90.

8. Počkejte, až bude WDD90 přidán, a poté stiskněte hotovo.

TECHNICKÉ ÚDAJE	WDD90
Maximální pracovní plocha	60 m2
Doporučený pracovní prostor	2-40 m2
Průtok vzduchu "Nízká rychlost"	90 m3/h
Průtok vzduchu "Střední rychlost"	145 m3/h
Průtok vzduchu "Vysoká rychlost"	180 m3/h
Kapacita při 20 °C a 60% RH	8 litrů
Objem nádrže na vodu	2 litry
Výkon při 20°C a 60% relativní vlhkosti	610 W
Hladina akustického tlaku	≤50 dB
Teplota pracovního intervalu	+1°C až +37°C
Rychlost ventilátoru	4
Rozměry (DxŠxV)	358×213×537 mm
Hmotnost	8,9 kg
<b>Může dojít k technickým změnám a vylepšením. Všechny hodnoty jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na vnějších okolnostech, jako je teplota, větrání a vlhkost.</b>	