

7144

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali náš ultrazvukový zvlhčovač 7144!

Věděli jste, že suchý vzduch v místnosti:

- vysušuje sliznice a také způsobuje popraskání rtů a pálení očí,
- podněcuje různé infekce a nemoci respiračního ústrojí,
- způsobuje malátnost, unavenost a slabou koncentraci,
- má špatný vliv na domácí mazlíčky a pokojové květiny,
- zvyšuje tvorbu prachu v místnosti a elektrostatické nabití oblečení vyrobených ze syntetických vláken, stejně jako kobereců a linolea,
- poškozují dřevěný nábytek a také dřevěné podlahy,
- způsobuje, že se hudební nástroje rychleji rozladí?

Základní informace

Nejideálnější vlhkost prostředí v místnosti bývá mezi 40% - 60% vlhkosti vzduchu. Naše zařízení automaticky kontroluje stupeň zvlhčení místnosti podle vámi zvolené hodnoty vlhkosti. Pokud je vzduch příliš suchý, přístroj se automaticky sám zapne. Jakmile je požadovaný stupeň vlhkosti dosažen přístroj se automaticky vypne.

Bezpečnostní instrukce

- Před použitím přístroje si pozorně přečtěte příložený návod k použití a poté ho uschovejte na bezpečném místě pro další použití.
- Zapojte přístroj pouze do zásuvky střídavého napětí a pouze do stupně napětí, který je předepsaný.
- Přístroj používejte pouze uvnitř domu, bytu a podle parametrů stanovených v technických datech. Používání přístroje za účelem, který není stanovený v návodu se dopouštíte velkého hazardování se zdravím a Vaším životem.
- Protože děti nerozpoznají rizika spojená s používáním přístroje, nenechávejte přístroj zapnutý v přítomnosti samotných dětí. (viz obrázek 1)
- Osoby, které nejsou seznámeny s používáním přístroje, stejně jako děti a osoby pod vlivem léků, drog či alkoholu, by neměly používat přístroj samostatně, ale pouze v přítomnosti způsobilé osoby.
- Nepoužívejte přístroj pokud jste na něm nebo na přívodním kabelu zjistili závadu (viz obrázek 2), nebo pokud byla zjištěna závada, poté co zařízení bylo upuštěno (viz obrázek 3) nebo bylo poničeno jiným způsobem.
- Používejte přístroj pouze pokud je kompletně sestaven.
- Neopravujte přístroj svépomocí, přístroj musí být vždy opraven profesionálně v servisu (viz obrázek 4). Pokud tomu tak není, uživatel hazarduje se svým zdravím.
- Vypněte přístroj ze zásuvky pokud doplňujete/vyléváte vodu z nádržky, pokud přístroj čistíte, pokud s přístrojem pohybujete nebo pokud odebíráte/přidáváte určité části přístroje.
- Nepokoušejte se otevírat prostor u krystalu během provozu. Vysoká frekvence kmitání krystalu by mohla způsobit přehřátí přístroje.
- Nikdy nevytahujte zástrčku přístroje za kabel nebo pokud máte mokré ruce.
- Vždy umístěte přístroj na rovném a suchém místě (viz obrázek 5).
- Neumísťujte přístroj přímo na zem nebo vedle topení. Pokud by se pára dostala na zem před jejím vypařením mohlo by dojít k poničení podlahy (viz obrázek 6). Naše společnost nebude zodpovědná za poškození, které vznikne nesprávným umístěním přístroje.
- Přístroj by měl být umístěn na vyvýšeném místě např. na stole, či skřínce atd. (viz obrázek 7).
- Nelijte vodu do výstupu pro páru přístroje.
- Neponořujte hlavní část přístroje (s motorem) do vody nebo jiných kapalin.
- Umístěte přístroj na místo, kde by nemělo dojít k jeho převržení (viz obrázek 8).
- Přístroj vyjměte ze zásuvky vždy, když není používán.
- Nedávejte přívodní kabel přístroje pod koberec. Přístroj umístěte tak, aby jste nešlapali na přívodní kabel.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí kde jsou přítomny hořlavé látky, plyny a páry.
- Nevystavujte přístroj dešti, a nepoužívejte ho ve vlhkém prostředí.
- Nedávejte cizí předměty do přístroje.

- Neblokujte přívod vzduchu pro přístroj a otvor pro výstup páry.
- Nepokládejte těžké předměty na přístroj.
- Nepoužívejte přídavné vůně např. vonné oleje, aromatické vody nebo přípravky na změkčení vody. Tyto přípravky mohou poškodit přístroj! Přístroje poškozené těmito přípravky nebudou uznávány k reklamaci.
- Vysokofrekvenční vibrace nejsou slyšitelné jak lidmi tak zvířaty, a proto jsou úplně bezpečné.

Vybalení přístroje

- Opatrně vyjměte přístroj z krabice.
- Vyndejte přístroj z plastového pytle.
- Upozornění: Zařízení pro výstup páry je zabaleno v červeném balení uvnitř krabice. Ujistěte se, že vyndáte toto zařízení z balení.
- Zkontrolujte informace o síťovém přívodu na výkonnostním štítku.
- Pro uskladnění přístroje, když není v použití po celý rok, použijte originální balení.

Uvedení přístroje do provozu

Nejprve najděte nejlepší pozici pro umístění přístroje:

- Neumíst'ujte přístroj přímo vedle radiátoru a na podlahu, kde je topení zabudované uvnitř podlahy. Vlhkost páry může poškodit podlahu (viz obrázek 6 a 7) viz Bezpečnostní instrukce.
- Výstup páry nesmí být namířen přímo na rostliny nebo jiné předměty. Udržujte vzdálenost od předmětů minimálně 50cm (viz obrázek 10).
- Ponořte demineralizační náplň do mísy s vodou na dobu minimálně 24 hodin před tím než uvedete přístroj do provozu. Pryskařice musí nejprve absorbovat vodu, aby bylo dosaženo úplné účinnosti.
- Demineralizační náplň by měla být vyměněna v průměru každé 2-3 měsíce. Interval doby výměny závisí na tvrdosti vody.
- Přečt'ete si instrukce „Plnění nádr'žky zvlhčovače“, pro správné naplnění nádr'žky na vodu. (viz obrázek 12).
- Správně umíst'ete nádr'žku na přístroj a vložte na ní zařízení na výstup páry. (viz obrázek 13)
- Zapněte zástrčku přístroje do zdroje elektrického napětí a zapněte zařízení pomocí ON/OFF zařízení. (viz obrázek 15).
- Zařízení dosáhne plné funkce po prvních 10 – 15 minutách zapnutí.
- Ujist'ete se, že přívodní kabel není někde skřípnutý (viz obrázek 9). Nepoužívejte přístroj pokud je přívodní kabel poškozený (viz obrázek 2).

Popis přístroje

Výstup páry (otočný)

Nádr'žka na vodu

Odpařovací komora

Demineralizační náplň

Víko nádr'žky na vodu

Kontrolní panel

Spodní část

Št'eteček

Ionizační stříbrná tyčinka

Membrána

Nebulizační prostor

Plnění nádr'žky na vodu

Před odejmutím nádr'žky na vodu, vždy přístoj vypněte. Neotevírejte prostor s krystalem pokud je zařízení v provozu.

Neuvádějte zařízení do provozu pokud je nádr'žka na vodu prázdná! Zařízení se automaticky vypne pokud hladina vody dosáhne minimální úrovně.

- Ujistěte se, že v nádržce nejsou žádné cizí předměty.
- Odstraňte uzávěr nádržky (viz obrázek 11) (Upozornění: Zařízení na výstup páry je volně vloženo!). Naplňte nádržku čistou, studenou vodou (viz obrázek 12). Bezpečně zavřete uzávěr nádržky! Umístěte nádržku na spodní část zvlhčovače a vložte zařízení na výstup páry (viz obrázek 13). Do vody nepřidávejte žádné přísady (viz obrázek 14)!
- Zapojte přívodní kabel do zásuvky a zapněte přístroj (viz obrázek 15).

Udržování kvality vody

Pokroková ionizační stříbrná tyčinka (ISS) (viz obrázek 16) používá osvědčené schopnosti stříbra k udržení vody bez škodlivých bakterií. Ionizační stříbrná tyčinka uvolňuje ionty stříbra do vody po dobu jednoho roku. Je samoudržbová a nepotřebuje zvláštní údržbu. Prohlédněte si obrázek 16, kde je znázorněna pozice ionizační tyčinky v přístroji. Neotvírejte zařízení pokud je přístroj v provozu. Nejprve přístroj vypněte.

Používání přídatných vůní

Vodní přísady (jako například esenciální oleje, vůně, vodní změkčovače atd.) nesmí být použity! Už jenom malé množství může způsobit poškození nádržky na vodu. Materiál ze kterého je přístroj vyroben není přizpůsoben na používání jakýchkoli přídatných látek. Jedna kapka by mohla postačit k nenávratnému poškození přístroje. Přístroj poškozený těmito přípravky není možné uznan jako reklamovaný.

Provoz 7144

A) zapnutí/vypnutí

Přístroj zapnete a vypnete pomocí tlačítka A. Toto tlačítko také slouží k vypnutí světelní ikony při čištění (vypnete ho přidržením tlačítka).

B) hygrost (naprogramování stupně zvlhčování)

Stisknutím tlačítka B nastavujete požadovaný stupeň vlhkosti v %. Doporučený stupeň zvlhčení je mezi 40% - 60%. Přesnost měření vlhkosti se pohybuje $\pm 5\%$. Pokud je překročena hodnota požadované vlhkosti, přístroj se automaticky vypne. Během výběru požadované vlhkosti se na displeji objevuje cílová hodnota vlhkosti. Po nastavení vlhkosti se po pár sekundách automaticky objeví skutečná hodnota vlhkosti v místnosti.

C) časovač

Použitím tlačítka C si můžete navolit dobu provozu přístroje – možnost nastavení mezi 1 – 8 hodinami, nebo stálým zvlhčováním. Během volení doby provozu můžete kontorolat navolenou hodnotu na displeji – 1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h (písmeno G na obrázku). Po nastavení času se na displeji po pár sekundách opět objeví nastavený čas.

D) Kontrola množství výstupu páry

Pro kontrolu výstupu páry opakovaně stiskněte tlačítko D. Na displeji se zobrazí LO/ME/HI tím zjistíte jaký výstup páry si volíte zda mírný výstup, střední výstup a nebo zvýšený výstup páry.

E) Ovládání předehřevu

Tlačítko E slouží k zapnutí či vypnutí předehřevu páry (na displeji se zobrazí ikona pod písmenem I). Pokud si zvolíte předehřev, voda se ohřeje na 80 °C předtím než bude vpuštěna do nebulizační komory. Doba předehřevu je asi 10 – 15 minut. Pára, která bude vycházet ze zvlhčovače bude mít příjemných 40 °C. Výhodou předehřevu je, že teplota v pokoji se nesníží a také se zlepší kvalita vody (teplota 80 °C zničí některé bakterie).

F) Auto/Sleep

Pomocí tlačítka F si můžete nastavit automatický stupeň zvlhčení a vypnutí přístroje. Pokud stisknete tlačítko jednou zapnete automatickou funkci (na displeji se zobrazí ikona pod písmenem J) a přístroj bude udržovat optimální vlhkost v závislosti na okolní teplotě. Kontrola teploty je prováděna množstvím výstupu páry a nastavenou hodnotou zvlhčení. Pokud je nastaven sleep režim (na displeji se objeví ikona pod písmenem K), nastavený stupeň vlhkosti je 60% a přístroj je nastaven na automatické

vypnutí po 6 hodinách, v tomto režimu je zapnuto přehřívání vody. v tomto režimu je také kontrolováno množství výstupu páry. Pokud je zapnut tento režim nesmí se zapínat jiný, jinak se sleep/auto režim vypne.

L) Indikátor prázdné nádržky

Díky průhledné nádržce na vodu máte možnost jednoduše kontrolovat stav hladiny vody. Mimoto se na displeji objeví ikona pod písmenem L pokud bude potřeba nádržku doplnit.

Pečlivě si prosím přečtěte kapitolku „Plnění nádržky s vodou“ pro získání více informací. Ikonka pod písmenem L zůstane svítit pár sekund i po naplnění nádržky dokud voda nepřejde i do nebulizační komory. Poté se ikonka vypne.

M) Indikátor čištění přístroje

Pokud se na displeji objeví ikonka pod písmenem M „Clean“ znamená to, že přístroj by měl být podle doporučení výrobce vyčištěn. tento symbol se na displeji objeví každé dva týdny, v závislosti na míře používání přístroje. Ikonka na displeji může být vypnuta stlačením tlačítka A po dobu 10 – 15 sekund.

Čištění a údržba

Před čištěním vždy přístroj vypněte ze zásuvky-. Nepokoušejte se dostat so nebulizační komory pokud je přístroj zapnutý.

- Před čištěním vypněte přístroj a kabel vyjměte ze zásuvky (obr. 17).
- Nádržku na vodu a nebulizační komoru umývejte jednou týdně (používejte pouze čistou vodu bez čistících prostředků) (obr. 18).
- Odvápňujte nebulizační komoru pravidelně pomocí odvápňovacích přípravků dostupných na trhu (obr. 19). Odvápňovanou část přístroje propláchněte vodou.

Důležité

- Ujistěte se, že se voda nedostala do spodní hlavní části přístroje (obr. 20)
- Vyčistěte vnitřní části jemným hadříkem. Nepoužívejte benzen, čističe oken či rozpoštědla.

Výměna demineralizační náplně

Před odejmutím nádržky na vodu, přístroj vždy vypněte. Nepokoušejte se dostat do nebulizačního prostoru během provozu přístroje!

Demineralizační náplň musí být vyměněna každé 2 – 3 měsíce. Pokud je voda příliš tvrdá, měla by být náplň vyměněna častěji. Bílý prášek okolo přístroje signalizuje potřebu výměny náplně. Pokud se po výměně náplně objevuje kolem přístroje bílý prášek stále, ujistěte se, že používáte vodu nečistěnou chemikáliemi. Pokud vodu, kterou používáte ke zvlhčování, čistíte domácím odvápňovacím systémem, kolem přístroje se objeví sražená sůl.

Možnost A: Výměna pryskyřice

- Odejměte nádržku na vodu a odšroubujte víko nádržky (obr. 23).
- Demineralizační náplň je připevněna na vnitřku víka. Vyšroubujte náplň z víka otočením proti směru hodinových ručiček (obr. 24). Důležité: Neničte víko nádržky.
- Otevřete demineralizační náplň (obr. 25).
- Vyhoďte starý obsah nádržky (pryskyřice) (obr. 26). Pozor! Pokud se pryskyřice dostane na zem, podlaha může být velmi kluzká!
- Nasuňte přiloženou růžovou polysterovou část do středu náplně. Nevsuňte tuto část příliš do středu mohl by být problém ji potom vyndat (obr. 27).
- Nasypte obsah pytlíku s náhradní pryskyřicí do plastového kelímku, který je přiložen k náhradní sadě s pryskyřicí (obr. 28).
- Nasad'te demineralizační náplň na střed kelímku (obr. 29).
- Překlopte plastový kelímek a náplň vzhůru a třeste s nimi dokud není všechna pryskyřice v náplni (obr. 30).
- Odstraňte plastový kelímek a růžovou polystyrenovou část z náplně (obr. 31) a tyto části uschovejte pro další použití (náhradní sada s pryskyřicí obsahuje 3 sáčky) (obr. 32).

- Zavřete náplň víkem (obr. 33).
- Ponořte náplň do mísy s vodou po dobu nejméně 24 hodin před tím než ji znovu použijete (obr. 36). Pryskačice potřebuje absorbovat vodu, aby byla náplň plně účinná.
- Nyní našroubujte náplň na víko nádržky (obr. 37). Zavřete nádržku na vodu a umístěte na základnu (obr. 38).

Možnost B: Výměna celkové náplně

- Odejměte nádržku na vodu a odšroubujte víko nádržky (obr. 23).
- Demineralizační náplň je připevněna na vnitřku víka. Vyšroubujte náplň z víka otočením proti směru hodinových ručiček (obr. 24) Důležité: Neničte víko nádržky.
- Vyhoďte starou demineralizační náplň (obr. 34).
- Vybalte novou demineralizační náplň (obr. 35).
- Ponořte náplň do mísy s vodou na dobu nejméně 24 hodin před použitím (obr. 36). Pryskačice potřebuje absorbovat vodu, aby byla náplň plně účinná.
- Nyní našroubujte náplň na víko nádržky (obr. 37). Zavřete nádržku na vodu a umístěte na základnu (obr. 38).

Uskladnění přístroje na další sezónu

Přístroj vyčistěte jak je popsáno předtím a nechte ho vyschnout. Uskladňujte zařízení v originální krabici na suchém místě. Nevystavujte vysokým teplotám.

Likvidace přístroje

Vraťte použitý přístroj distributorovi, pro řádné zlikvidování. O jiných cestách likvidace můžete získat informace na místním úřadě.

Technická data:

Napětí:	230 – 240V / 50Hz
Spotřeba energie:	45/ 130-140W*
Výkon vlhkosti:	400/550 g/h*
Vhodný pro místnosti do:	60m ² / 150m ³
Kapacita nádržky:	5,5 litru
Rozměry:	254 x 290 x 347 mm
Hmotnost (prázdný přístroj):	4,0 kg
Hlučnost provozu:	<25dB(A)
Doplňky:	Demineralizační náplň Ionizační stříbrná tyčinka (ISS)

* při použití předehřevu vody na 80 °C

Lokalizace problémů

Problém	Možná příčina	Co dělat
Přístroj nefunguje	Zástrčka není zapojená do zásuvky	Zapojte zástrčku do zásuvky elektrického napětí
	Není voda v nádržce (Indikátor prázdného zásobníku je zobrazen na displeji)	Naplňte vodu do nádržky
Z přístroje nevychází žádná pára	Vlhkost vzduchu v místnosti je vyšší než nastavená vlhkost	Zvyšte nastavenou hodnotu dosahované vlhkosti
	V přístroji zůstal čisticí přípravek	Propláchněte přístroj čistou vodou
Slabý výstup páry	Teplota vody je příliš nízká	Nastavte výstup páry na maximum. Přístroj začne dále pracovat po 10 minutách.
	Minerální usazeniny na membráně	Vyčistěte membránu
Bílý prach kolem přístroje	Je znečištěna demineralizační náplň	Vyměňte demineralizační náplň