

Aerium S5000 Solar Outdoor

Uživatelský manuál



Děkujeme, že jste si zakoupili solární Bluetooth reproduktor ES-T61.

Abyste mohli tento produkt lépe používat a plně využívat komplexní poprodejní servisní podporu, přečtěte si prosím před uvedením do provozu pozorně návod k použití.

Představení produktu


- ES-T61 je venkovní přenosný solárně napájený bezdrátový Bluetooth reproduktor s funkcí mobilního napájení, který dokáže nabíjet digitální zařízení při přehrávání hudby. Je vybaven běžnými moduly CSR Bluetooth, importovanými zesilovači zvuku a vysoce kvalitními reproduktory, které mohou plně uspokojit vaše potřeby za různých podmínek.
- S vestavěným vysoce výkonným monokrystalickým křemíkovým solárním panelem se reproduktor může nabíjet a přehrávat hudbu nepřetržitě. Po 10 minutách solárního nabíjení můžete přehrávat hudbu až 30 minut. Díky 5000mAh velkokapacitní vestavěné baterii má extrémně dlouhou výdrž, více než 60 hodin nepřetržitého přehrávání hudby (Jedná se o skutečná naměřená data v místě výroby produktu. Skutečné použití se může lišit v závislosti na regionu, ročním období, intenzitě slunečního záření, typu hudby a hlasitosti).
- Krásný a módní vzhled; Vodotěsný, odolný proti pádu a prachu, ať už doma, v parku, na volnočasové nebo sportovní aktivitě, tento produkt vám umožní pocítit kouzlo technologie.

Specifikace

1	Verze Bluetooth	Bluetooth 4.0
2	Vzdálenost bezdrátového přenosu	10 metrů
3	Zvukový vstup	Bluetooth, AUX
4	Formát zvuku	AAC, MP3, SBC stereo
5	Poměr zvukového signálu k šumu	≥ 75 dB
6	Zkreslení	$\leq 0,1$ %
7	Výstupní výkon zvuku	2*4,5W
8	Reproduktor	F40mm, duální magnetický 16jádrový 42/5W
9	Frekvenční odezva	100Hz-18kHz
10	Provozní napětí	3,0-4,2V
11	Proud v režimu Standby	$\leq 0,5$ mA
12	Vestavěná baterie	3,7V/5000mAh
13	Specifikace nabíjení	DC 5V/1A
14	Výstup z powerbanky	DC 5V/1A
15	Solární panel	5V/220mA
16	Provozní teplota	0 °C-50 °C
17	Skladovací teplota	-20 °C-45 °C

Popis produktu

1. Indikátor nabíjení (červený, zelený)
2. Indikátor Bluetooth (červený, modrý)
3. Další skladba (krátké stisknutí) / zvýšení hlasitosti (dlouhé stisknutí)
4. Přijmout hovor/ přehrát/ pozastavit
5. Předchozí skladba (krátké stisknutí) / snížení hlasitosti (dlouhé stisknutí)
6. Tlačítko ON/OFF
7. Přepínač LED světél
8. Mikrofon
9. Vypínač LED
10. Vstup AUX
11. Vstup nabíjení
12. Řemínek
13. Solární panely
14. Reproduktor
15. USB pro výstup powerbanky



Bezdrátové připojení Bluetooth

1. Dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF (6) na více než 1.5 sekundy ve stavu Vypnuto, produkt vydá pípnutí. Zapněte jej a přejděte do režimu párování Bluetooth. Indikátor Bluetooth (2) bude v této situaci střídavě blikat červeným a modrým světlem, dokud nedojde ke spárování s jinými zařízeními. (Výrobek se automaticky vypne, pokud se žádné ze zařízení úspěšně nespáruje do 15 minut, nebo reproduktor vypnete krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF (6)).
2. Vyhledejte signál Bluetooth okolních zařízení prostřednictvím chytrého telefonu nebo jakéhokoliv jiného zařízení a najděte název produktu: ES-T61.
3. Po spárování a úspěšném připojení s ES-T61 produkt pípne a bude svítit indikátor (2) modrým světlem. Chcete-li přehrávat hudbu, zapněte hudební přehrávač na připojeném zařízení (např. mobilní telefon). Modré světlo indikátoru (2) stále bliká, když probíhá přenos dat.

Přijímání a vytáčení hovorů

1. Po připojení signálu Bluetooth k vašemu telefonu, pokud dojde k příchozímu hovoru, krátkým stisknutím tlačítka přijmout hovor/přehrát/pozastavit (4) hovor přijmete. (Mini mikrofon (8) je přijímač, mluvte na něj, získáte nejlepší zvukové efekty). Opětovným krátkým stisknutím tlačítka přijmout hovor/přehrát/pozastavit (4) hovor zavěsíte.
2. Po připojení Bluetooth dvakrát klikněte na tlačítko přijmout hovor/přehrát/pozastavit (4), tím můžete vytočit telefonní číslo předchozího hovoru. (Minimikrofon (8) je přijímač, kvalita zvuku je nejlepší, když se na něj hovoří zpříma). Krátkým stisknutím pozastavíte nebo zavěsíte.

Připojení AUX pro přehrávání hudby

V jakémkoli stavu připojte audio zařízení (např. mobilní telefon) pomocí 3,5 mm audio kabelu AUX do vstupního portu AUX (10). Produkt vydá pípnutí. Nyní můžete přehrávat hudbu spuštěním hudebního přehrávače ve vašem zařízení.

Přepínání skladeb, nastavení hlasitosti, přehrávání, pauza

1. Krátce stiskněte tlačítko další skladby/zvýšení hlasitosti (3), tím přepnete na další skladbu; Krátce stiskněte tlačítko předchozí skladby/snížení hlasitosti (5), tím přepnete na předchozí skladbu.
2. Dlouze stiskněte tlačítko další skladby/zvýšení hlasitosti (3), hlasitost se zvýší na maximum, produkt vydá pípnutí. Dlouze stiskněte tlačítko předchozí skladby/snížení hlasitosti (5), poté se hlasitost sníží.
3. Krátce stiskněte tlačítko příchozího hovoru/ přehrát/ pozastavit (4), tím spustíte nebo pozastavíte hudbu.

Poznámka: V režimu vstupu AUX je funkce přepínání skladeb neplatná.

Indikátor nabití baterie

1. Při použití jako mobilní napájecí zdroj jsou výzvy k nabití baterie rozděleny do 5 úrovní, konkrétně 10 %, 25 %, 50 %, 75 % a 100 %. Indikátor nabíjení (1) bliká v intervalu 2 sekund a indikuje stav baterie. Když blikne 4x, kapacita je 75%-100%, když blikne 3x, 50%-75%, když blikne 2x, 25%-50%, když blikne 1x, kapacita je 10%-25%; když bliká nepřetržitě bez intervalů, znamená to, že kapacita baterie je méně než 10 %, což znamená, že je potřeba ji nabít.
2. Při použití ES-T61 pouze jako reproduktor, pokud je kapacita baterie nižší než 10 %, bude produkt přerušovaně vydávat bzučivý zvuk a indikátor Bluetooth (2) bude blikat červeně, což znamená, že je třeba jej nabít.
3. Jsou-li obě funkce používány současně, dva režimy upozornění na baterii se projeví současně.

Nabíjení ostatních zařízení

V jakémkoli stavu připojte další digitální zařízení k výstupnímu portu (15) pomocí nabíjecího kabelu, ES-T61 se začne automaticky nabíjet. Stav nabíjení se zastaví po odpojení nabíjecího kabelu.

Způsoby nabíjení

1. Nabíjení pomocí adaptéru: v jakémkoli režimu použijte k nabíjení kabel MICRO USB, zasuněte konec MICRO USB do DC nabíjecího vstupu (11), druhý konec do adaptéru 5V/1A. Poté se červený indikátor nabíjení (1) rozsvítí a ukazuje úroveň kapacity baterie (viz předešlý odstavec). Pokud je baterie nabitá, červená kontrolka svítí nepřetržitě.
2. Nabíjení pomocí solárního panelu: v jakémkoli režimu je baterie nabíjena solárními panely, pokud jsou umístěny ve směru slunečního světla (v případě přímého slunečního světla je dosaženo maximálního výkonu). Indikátor nabíjení (1) svítí zeleným světlem. Zelené světlo indikátoru nabíjení (1) zhasne poté, co se zařízení přesune mimo sluneční svit.

LED světla

Zapnutí/vypnutí LED (9), dvojitým kliknutím na spínač (7) se stav LED změnil na vysoké blikání, opětovným stisknutím spínače (7), když jsou LED světla zapnutá přejdete jiného režimu svícení.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím tohoto produktu se ujistěte, že dodržujete následující základní bezpečnostní tipy, abyste zajistili bezpečné a spolehlivé používání produktu:

1. Přečtěte si a pochopte všechny bezpečnostní pokyny.
2. Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na produktu.
3. Použijte prosím nabíječku, která může poskytnout výstupní DC 5V/1A, aby nedošlo k poškození zařízení.
4. Nepotřísněte tento výrobek žádnou chemickou kapalinou.
5. Nenechávejte tento produkt blízko zdrojů tepla s vysokou teplotou, nepečte ani nesusušte při vysoké teplotě.
6. Nedovolte, aby výrobek spadl z vysokého místa nebo byl vystaven silným úderům nebo velkému tlaku.

Seznam součástí v balení

V krabici jsou zahrnuty následující položky:

1. Solární bezdrátový reproduktor ES-T61: 1 ks
2. Audio kabel: 1 ks
3. USB nabíjecí kabel: 1 ks
4. Pásek na suchý zip: 2 ks
5. Karabina: 1 ks
6. Manuál: 1 ks

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím prodejce.

Odstraňování problémů

Okamžitě po zapnutí se produkt automaticky vypne: baterie je vybitá, před použitím ji prosím nabijte;

Při přehrávání hudby se produkt automaticky vypíná nebo restartuje: nedostatečná energie baterie vede k nízkému napětí a nelze přehrávat hudbu, před použitím ji prosím nabijte;

Žádný zvuk z reproduktoru: zkontrolujte, zda je zapnutá hlasitost; dlouze stiskněte tlačítko Další skladba/zvýšení hlasitosti (3);

Tlačítko nemá žádnou funkci nebo nefunguje: vypněte a zapněte reproduktor;

Nelze připojit zařízení pomocí Bluetooth: nejprve zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá, poté zkontrolujte, zda probíhá vyhledávání zařízení Bluetooth, a nakonec zkontrolujte, zda má připojované zařízení povolené připojení pomocí Bluetooth k normálním zařízením;

Varování:

Nenechávejte tento produkt v přehřátém prostředí (jako je nevětraný vůz, který je vystaven silnému slunečnímu záření, radiátory, kamna a jakékoli jiné zařízení, které produkuje vysoké teplo). Přehřátí by pravděpodobně poškodilo výrobek, nebo dokonce způsobilo potenciální ohrožení bezpečnosti lidského života.

Výrobek se skládá ze složitých elektronických součástí, neprofesionálové nemohou výrobek rozebrat, aby nedošlo k náhodnému zranění nebo poškození výrobku.

Uvnitř produktu jsou lithium-iontové baterie. Věnujte prosím pozornost použití podle místních zákonů a předpisů, nelze vyhodit, věnujte pozornost recyklaci. Nevkládejte vyřazenou baterii do přehřátého prostředí, jako je silné sluneční záření, oheň nebo jiný prostor s podobnými podmínkami.