

Aerium D3500 UHD AI Wi-Fi 5G



Návod k obsluze

Důležité

Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Pro vaši bezpečnost si před použitím produktů pečlivě přečtěte tento návod k použití. Pokud se nebudete řídit pokyny nebo bezpečnostními opatřeními produktu a utrpíte jakékoli zranění, naše společnost, za to nenese žádnou odpovědnost.

Věci vyžadující pozornost

Chcete-li dosáhnout nejlepšího účinku, použijte prosím tento projektor v tmavé místnosti nebo zatáhněte závěsy. Používejte prosím tento projektor opatrně, pád nebo náraz může poškodit součásti uvnitř projektoru.

- **Věnujte pozornost hydroizolaci**

Tento produkt nemá vodotěsnou funkci. Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zkratu, měli byste se vyhnout vlhkým a mokřým místům.

- **Zdroj napájení**

Použijte prosím napájecí kabel nebo adaptér s požadovanými specifikacemi. Vyhněte se nadměrnému ohýbání napájecího kabelu. Poškození napájecího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem a požár.

- **Čištění**

Čočka by se měla čistit hadříkem na brýle nebo papírem na čočky, hlavně aby nedošlo k poškrábání čočky.

Pravidelně čistěte větrací otvor a reproduktor měkkým kartáčem, jinak bude větrací otvor zablokovan prachem a dojde k přehřátí, což povede k poruše projektoru.

- **Tipy**

Projektor nerozebírejte, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a následně tak ztráta záruční doby.

Oblast kolem projektoru udržujte volnou od předmětů, které by mohly zablokovat ventilační otvory. Aby se předešlo možnému nebezpečí pro děti, umístěte výrobek na místo, které není dětem přístupné.

Pokud zjistíte, že je tento výrobek poškozen, neopravujte ho svépomocí doma. Místo toho, kontaktujte prosím svého dodavatele.


Při používání produktu se vyvarujte pohledu přímo do objektivu, abyste zabránili možnému poškození zraku.

- **Obsah balení**

Projektor/ návod/ dálkový ovladač/ napájecí kabel (po vybalení prosím zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní. Pokud něco chybí, kontaktujte dodavatele s žádostí o výměnu.)

Důležitá bezpečnostní opatření

Následující bezpečnostní pokyny zajistí, že si váš projektor zachová dlouhou životnost a zabrání požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přečtěte si je prosím pozorně a věnujte pozornost všem následujícím varováním.



Neinstalujte jej na místo se špatnou ventilací.



Neinstalujte na horká a vlhká místa.



Neblokujte ventilaci (sání nebo ventilátor)



Neinstalujte na prašných a zakouřených místech.





Neinstalujte v blízkosti snímače teploty nebo kouře.

Může to způsobit selhání promítání.



V opačném případě může projektor selhat v důsledku kondenzace vodní páry nebo zvýšení teploty. Neinstalujte projektor na místo, které je přímo vystaveno studenému nebo teplému vzduchu z klimatizace.

Popis



Parametry produktu

Název výrobku	Projektor	Princip zobrazení	LCD
Žárovka lampy	LED	Napájecí napětí	100-240V~50/60Hz
Jazyk	Čínština	Velikost	130x210x210 mm
Čistá hmotnost	1,9 kg	Pracovní prostředí	0-35 °C
Provozní režim	Dálkové ovládání	Vstupní rozhraní	HDMI/USB/AV

Podporované formáty


Typ	Podpora formátu
Obrázek	BMP/JPG/JPEG/PNG
Video	3GP/ AVI/ FLV/ MP4/ MPG/ VOB/ TS/ M2TS/ DAT/ MKV
Zvuk	MP3/ APE/ AAC/ FLAC/ OGG/ WAV/ WMA

Tipy

Abychom vám umožnili rychlou a efektivní projekci pomocí systému Android, doporučujeme zákazníkům, aby aplikace, které nepoužívají smazali.

Popis dálkového ovládání

1. Kontrolka
2. Tlačítko napájení
3. Tlačítko pro výběr vstupu
4. Tlačítka pro výběr
5. Tlačítko pro návrat
6. Ostření vlevo -
7. Zvýšení hlasitosti +
8. Tlačítko pro ztlumení hlasitosti
9. Tlačítko pro hlasové zadávání
10. Nastavení
11. Tlačítko potvrzení
12. Tlačítko Domů
13. Tlačítko nabídky
14. Ostření vpravo +
15. Zaostřování jedním tlačítkem
16. Snížení hlasitosti -



Párování Bluetooth: stiskněte a podržte „levé tlačítko + pravé tlačítko“ na dálkovém ovladači po dobu 3 sekund pro vstup do režimu párování. Název zařízení Bluetooth je „Xunfei Language Point Assistant“ nebo „Xunfei Voice Assistant“.

- **LED kontrolky**

- 1) Když zařízení není připojeno: nejsou k dispozici žádné informace o párování, stisknutím libovolného tlačítka okamžitě vstoupíte do režimu párování a LED dioda začne blikat.
- 2) Když není připojeno (existují informace o párování, ale žádné spojení): kontrolka pomalu bliká 3, aby vyzvala k odpojení.
- 3) Při připojování: krátkým stisknutím tlačítka kontrolka blikne, po dlouhým stisknutím se rozsvítí.
- 4) Když je zapnutá funkce Bluetooth: kontrolka zůstane svítit.
- 5) Když je energie nízká, kontrolka bliká.

- **Pohotovostní režim**

- 1) Pokud nejsou k dispozici žádné informace o párování a neprobíhá žádná jiná operace, zařízení přejde do 30 sekund do režimu hibernace.
- 2) Pokud je Bluetooth spojení aktivní, uvolněte tlačítko a zařízení přejde do režimu nízké spotřeby energie a dlouhodobého spojení během 10 sekund.
- 3) Pokud existují informace o párování, ale Bluetooth připojení není aktivně připojeno, přejde do režimu spánku do 30 sekund.
- 4) Při probíhajícím párování: párování bude probíhat po dobu 30 sekund. Pokud párování nebude úspěšné, zařízení přejde do režimu spánku.

- **Indikace nízkého napětí**

Když je baterie nižší než 2,0V, kontrolka bliká, aby signalizovala nízký výkon.

Spouštění a vypínání


Spouštění

1. Připojte zdroj napájení, stiskněte tlačítko napájení na projektoru nebo tlačítko napájení na dálkovém ovladači a indikátor napájení se rozsvítí modře a zůstane svítit;
2. Projektor se spustí, na projekční ploše se objeví obraz a projektor přejde do normálního provozního stavu;
3. Při prvním zapnutí nově nainstalovaného projektoru, může být obraz rozmazaný nebo lichoběžníkově zkreslený. Opravu naleznete v kapitole "Ostření".
4. Jakmile je obraz správně nastaven, lze projektor normálně používat.

Vypínání


1. V pracovním stavu stiskněte tlačítko napájení na projektoru nebo tlačítko napájení na dálkovém ovladači pro přepnutí projektoru do pohotovostního stavu;
2. Poté, co projektor přejde do pohotovostního stavu, zařízení je v procesu automatického odvodu tepla a kontrolka se změní z modré na červenou.

Infračervený přijímač



※ Při zapínání napájení, připojte nejprve vstupní konec napájecího kabelu k projektoru a až poté připojte AC konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky.

Zaostření obrazu



Nasměřujte přední část projektoru přímo na projekční plochu a upravte ostřicí čočku pomocí levého a pravého tlačítka na ovladači projektoru. Pokračujte v úpravě, dokud není obraz ostrý.

Jedná se o model s automatickým ostřením, který dokáže zaostřit obraz jedním tlačítkem.

Referenční vzdálenost projekce

Podívejte se na údaje v níže uvedené tabulce a umístěte projektor do vzdálenosti od promítacího plátna podle přednastavené velikosti grafiky. Při instalaci umístěte projektor na pevný a stabilní stůl nebo jej pomocí věšáku zavěste na strop. Kolem trupu by měla být dobrá ventilace. Nezakrývejte ani neblokujte větrací otvor. V okruhu 30 cm od větracího otvoru by neměly být žádné stínící předměty.

Poměr stran	16:9
Velikost obrazovky (palce)	Vzdálenost projektoru od plátna (m)
50	1.53
70	2.14
100	3.03
120	3.60

Poznámka: Výše uvedené údaje jsou pouze orientační.

Nastavení zdroje signálu


- Po vstupu do hlavního rozhraní stiskněte tlačítko "☐" na dálkovém ovladači:
- Vyberte požadovaný kanál zdroje signálu ve vyskakovacím rozhraní, například „HDMI“ a „AV“;
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko „OK“.



Přehrávání multimédií

- Vložte USB flash disk s multimediálními soubory do USB portu; V hlavním rozhraní stiskněte tlačítko zdroje signálu "☐" na dálkovém ovladači a ve vyskakovacím rozhraní vyberte "Mobilní úložiště";
- Po vstupu do rozhraní najdete multimediální soubor, který chcete přehrát, a přehrajte jej.

Přehrávání multimédií



Nastavení WiFi


- V hlavním rozhraní stiskněte tlačítko nabídky "☰" na dálkovém ovladači; Ve vyskakovacím rozhraní vyberte „Nastavení“ a po vstupu do rozhraní vyberte „Bezdrátová síť“;
- Po otevření najdete WiFi, ke které se chcete připojit, zadejte heslo pomocí virtuální klávesnice a potvrďte připojení.



Nastavení sítě




BMW Heslo



Nastavení elektronické lichoběžníkové korekce

- V hlavním rozhraní stiskněte tlačítko nabídky "☰" na dálkovém ovladači;
- Ve vyskakovacím rozhraní vyberte „Nastavení“ a po vstupu do rozhraní vyberte „Korekce lichoběžníku“;
- Upravte čtyři rohy pomocí směrových tlačítek, dokud nebude obraz opraven.



Nastavení Bluetooth





- V hlavním rozhraní stiskněte tlačítko nabídky "☰" na dálkovém ovladači;
- Ve vyskakovacím rozhraní vyberte „Nastavení“ a po vstupu do rozhraní klikněte na „Nastavení Bluetooth“.
- Po vstupu do rozhraní vyhledejte zařízení Bluetooth a najděte párování Bluetooth, které potřebujete spárovat.






Obchod s aplikacemi

- V hlavním rozhraní stiskněte tlačítko nabídky "☰" na dálkovém ovladači;
- Ve vyskakovacím rozhraní vyberte „Moje aplikace“ a po vstupu do rozhraní klikněte na „Další aplikace“.
- Vyhledejte požadované aplikací.



Bezdrátové projekční plátno

- V hlavním rozhraní stiskněte tlačítko nabídky "☰" na dálkovém ovladači;
- Ve vyskakovacím rozhraní vyberte „Nastavení“. Po vstupu do rozhraní vyberte "Název zařízení" v "Obecná nastavení":
- Název zařízení můžete upravit;
- Otevřete video software mobilního telefonu a najděte ikonu "TV" v pravém horním rohu rozhraní pro přehrávání;
- Klikněte na ikonu „TV“, vyhledejte své zařízení a kliknutím na zařízení zobrazte obrazovku.



Zrcadlení obrazovky androidu

- V hlavním rozhraní stiskněte tlačítko nabídky "☰" na dálkovém ovladači;
- Vyberte "Moje aplikace" v rozhraní, které se objeví ve spodní části, a po vstupu do rozhraní vyberte "Android zrcadlení" v "Nedávné aplikace";

Zapněte WiFi na zařízení Android.

(Doporučujeme, aby byl projektor připojen ke stejnému routeru nebo aby WiFi zařízení Android nebylo připojeno k žádnému routeru). Otevřete „Bezdrátový displej“ zařízení Android a vyberte odpovídající název projektorového zařízení.

(Poznámka: Různá zařízení Android mají různé názvy funkcí „bezdrátového zrcadlení“ a způsoby připojování. Podrobnosti naleznete v nastavení systému Android).

Poznámka: Poslední čtyři číslice názvu zařízení jsou náhodně generovány.



Zrcadlení obrazovky androidu

Miracast



1. Na telefonu/ tabletu Android otevřete nabídku nastavení.
2. Přístup k nastavení zobrazení nebo zrcadlení obrazovky.
3. Vyberte svůj přijímač Miracact: Android_xxxx.

Zrcadlení obrazovky APPLE

- V hlavním rozhraní stiskněte tlačítko nabídky "≡" na dálkovém ovladači;
- V rozhraní, které se objeví ve spodní části, vyberte „Moje aplikace“. Po vstupu do rozhraní vyberte "Apple na stejné obrazovce" v "Poslední aplikace";

Zařízení a projektory iOS jsou připojeny ke stejné síti. Otevřete ovládací centrum zařízení iOS, klikněte na obraz na obrazovce a vyberte odpovídající název projektorového zařízení, které chcete připojit.

Poznámka: Poslední čtyři číslice názvu zařízení jsou náhodně generovány.



Ujistěte se, že zařízení iOS a projektor jsou připojeny ke stejné síti.



1. V zařízení iOS otevře ovládací centrum a klikněte na screen mirroring.



2. Vyhledejte zrcadlená zařízení



3. Klikněte na zelenou obrazovku screen-xxxx pro připojení.

Záruka produktu

Během záruční doby vám naše společnost poskytne záruční servis na jakoukoli poruchu způsobenou technologií produktu.

Záruka se nevztahuje na následující situace:

- (1) Produkty, které byly rozebrány a opraveny bez souhlasu naší společnosti.
- (2) Závada způsobená vnější silou nebo jinými přírodními katastrofami.

Když se produkt porouchá, kontaktujte prosím včas prodejce nebo servisní pracovníky sítě.

Tato záruční odpovědnost je omezena na údržbu produktů během záruční doby.