

AERIUM P8000

DLP Wi-Fi Super Bass





Ovládání dálkovým
ovladačem



Zaostření



Popis a připojení



HDMI



Zkratky



Správce souborů




Bezdrátová
obrazovka



3D



WiFi



Bluetooth



Nastavení obrazu



Lichoběžníkové
nastavení



Obecná nastavení



Audio




Jazyk



System



Aktualizace




Bluetooth
reproduktor



Pozor

Ovládání dálkovým ovladačem

Návod k tlačítkům



Poznámka:

1. Udržujte dálkové ovládání namířené na plátno projektoru.
2. Pokud dálkový ovladač dlouho nepoužíváte, vyjměte baterii.

Jak používat externí myš?



1. Klikněte na levé tlačítko myši pro vstup na vybranou obrazovku.
2. Klikněte na pravé tlačítko myši pro opuštění vybrané obrazovky.

Zaostření

Posuňte regulátor zaostření doleva nebo doprava, abyste obrázek zaostřili.

Ovládání ostření



Popis

Hlavní vypínač


Typ-C konektor

HDMI konektor

USB konektor



Tlačítko pro reset
Pokud projektor nelze
vypnout nebo se
zasekne, můžete
stisknout resetovací
tlačítko pomocí jehly.



Připojení HDMI

Externí multimediální rozhraní

Připojte HD kabel k projektoru a klikněte na HDMI v domovské nabídce, která se zobrazí do pěti sekund po zapnutí.


Poznámky: Můžete jej kombinovat s Amazon Fire TV Stick, abyste se připojili k projektoru.

1. Připojte zařízení do HDMI portu projektoru.
2. Zkontrolujte nastavení zvuku na vašem zařízení.
3. Pokud stále máte problémy se zvukem, zkuste vypnout Dolby Digital Plus: Na zařízení přejděte do Nastavení > Zobrazení a zvuk > Zvuk > Výstup Dolby Digital a pak vypněte Dolby Digital Plus.




Tlačítko zkratek


1. Smazání stahovaných aplikací, stiskněte a podržením tlačítka OK po dobu dvou sekund.



Tlačítko OK




2. Můžete vyčistit paměť podržením tlačítka Domů po dobu dvou sekund.




Domovské tlačítko

Tlačítko Myše




3. Krátkým stisknutím tlačítka myši, můžete přepnout mezi režimem myši a režimem dálkového ovládání.



Správce souborů


Zkontrolujte soubory ve Správci souborů, když přehráváte z USB.



Bezdrátová obrazovka (Windows)

Průvodce obrazovkou Windows

1. Zkontrolujte, že váš Windows a IP adresy projektoru jsou připojeny ke stejné síti LAN.
2. Použijte následující odkaz ke stažení a instalaci:
<http://cdn.sharemax.cn/app/EShareClient-STD.exe>
3. Klepněte na Esharecent-STD a objeví se název a IP adresa zařízení pro projekci. Klepněte na „Spustit přenos obrazovky“, abyste mohli začít používat bezdrátovou obrazovku.




Airplay (iPhone)


Průvodce zrcadlením AirPlay na iPhone

Podporováno následujícími zařízeními: iPhone 5 a novější, iPad 2 a novější, iPod Touch (5. generace a novější).

1. Připojte váš iPhone a projektor ke stejné síti WI-FI (nejdříve 5G).




2. Klikněte na otevřený zobrazený Airplay a název Eshare-**** se zobrazí v levém dolním rohu.
3. Přejeďte prstem zespodu nahoru, zobrazí se nová nabídka, a otevřete ovládací centrum iPhone (pro iPhone X přejeďte zvrchu dolů).
4. Klepněte na „Zrcadlovka AirPlay“ a zařízení v síti automaticky vyhledá zařízení pro projekci.
5. Z nabídky zařízení klepněte na název zařízení pro projekci, ke kterému chcete připojit (Eshare-****), a obraz se úspěšně zobrazí.



Návod k použití mobilního hotspotu pro zrcadlení AirPlay

1. Pokud nemáte LAN nebo k dispozici Wi-Fi, zapněte nejprve „Nastavení“ - „Osobní hotspot“ - „Povolit ostatním připojit se“ na iPhoneu, vyberte a zapněte.
2. Klepněte na „Nastavení“ zapněte „Wi-Fi“, vyhledejte název hotspotu iPhone a připojte se k němu.




3. Přejedte prstem na iPhoneu zespodu nahoru a otevřete ovládací centrum iPhoneu (pro iPhone X přejedte zvrchu dolů).
4. Klepněte na „Zrcadlení AirPlay“ a zařízení v síti automaticky vyhledá zařízení pro projekci.
5. V nabídce zařízení, klepněte na název zařízení pro projekci, ke kterému chcete připojit (Eshare-****), a obraz se úspěšně zobrazí.

Zrcadlení AirPlay z iPhoneu

Návod a postup k zrcadlení AirPlay na iPhone

1. Klikněte na otevření zobrazené Airplay, postupujte podle pokynů na stránce ke skenování QR kódu vašeho iPhoneu, stáhněte a nainstalujte příslušnou aplikaci Eshare.



2. Otevřete aplikaci Eshare na mobilním telefonu, seznam zařízení se automaticky vyhledá na interní zařízení pro projekci ve stejné síti.
3. Klepněte na zařízení pro projekci (Eshare-****). Zobrazí se záložky "Jedno kliknutí na přenos obrazovky" a "Obrácený přenos obrazovky"
4. Klepněte na "Obrácený přenos obrazovky."


Zrcadlení obrazovky pomocí kabelu (iPhone)

1. Jako nejlepší možnost pro připojení projektor k telefonu, je připojení pomocí originálního kabelu pro Apple.
2. iPhone zobrazí okno „Důvěřovat“, klepněte na „Důvěřovat“, a zadejte heslo pro automatické nastavení obrazovky.




Zrcadlení obrazovky pomocí kabelu (Android)

1. Stáhněte a nainstalujte software "EShare" na mobilním telefonu, který vyžaduje zobrazení obrazovky.
 2. Připojte projektor k telefonu pomocí originálního USB datového kabelu.
 3. Otevřete nainstalovaný "EShare", zobrazí se okno se zprávou, zda chcete zobrazit obrazovku. Klepněte na OK, abyste úspěšně zobrazili obrazovku.
- (Pokud "EShare" vyžaduje oprávnění, jako je "Zrcadlení telefonu", musíte tuto funkci povolit pro "EShare".)



Návod k připojení Miracast pro Android

1. Android telefon a projektor připojený k WI-FI.
2. Otevřete nastavení a klepněte na "Miracast."



Miracast
Připojení Android telefonu a projektoru na základě technologie Wi-Fi Display



1. Otevřete volbu bezdrátového zobrazení v nabídce nastavení telefonu s Androidem.
2. Vyberte zařízení Miracast.

3. Otevřete "Více připojení nebo zobrazení obrazovky pro telefon s Androidem" na mobilním telefonu (existuje mnoho modelů mobilních telefonů s Androidem, které mohou mít různé názvy. My jsme si jako příklad vybrali mobilní telefon HUAWEI).
4. Telefon a projektor vyhledají shodné modely za několik sekund a úspěšně se připojí.



Miracast

Připojení Android telefonu a projektoru na základě technologie Wi-Fi Display





1. Otevřete volbu bezdrátového zobrazení v nabídce nastavení telefonu s Androidem.
2. Vyberte zařízení Miracast.

Jak přehrávat 3D filmy

Použijte pouze aktivní brýle s LCD technologií. Pamatujte, že brýle musíte před prvním použitím dobít.



Vyberte správný video formát, otevřete 3D video na projektoru a poté otevřete 3D nastavení. Zde uvidíte dvě možnosti, levý a pravý video formát (SBS) a formát videa nahoru a dolů (TB).



Příklad:


Pro video SBS, musíte po stisknutí tlačítka 3D vybrat možnost SBS.

Pro video TB, musíte po stisknutí tlačítka 3D vybrat možnost TB.



Připojení Wi-Fi

Domovská stránka > Nastavení > Wi-Fi > Zapnout možnost Wi-Fi




Připojení Bluetooth

Domovská stránka > Nastavení > Bluetooth > Zapnout Bluetooth



Nastavení obrazu



1. Režim jasu: Střední / Vysoký / Nízký
2. Barevná teplota: Chladná / Teplá / Uživatelem definovaná
3. Režim projekce: Přední / Zadní / Čelní strop / Zadní strop / Auto
4. Nepřetržité přiblížení: Globální / Svislé / Horizontální



Lichoběžníkové Nastavení



Kalibrace lichoběžníku: Automatická / manuální kalibrace

1. Automatická kalibrace: Zapněte možnost automatické kalibrace a zkontrolujte možnost kalibrace horizontálně 0°.
2. Ruční nastavení: Nastavte tvar na základě kompenzace. Po kliknutí na obnovu výchozího nastavení se automaticky vrátí do výchozího stavu.
3. Kalibrace čtvercového lichoběžníku: Čtyři rohy lze volně upravit, klepněte na "OK", abyste přešli na další úhel, pak klepněte na nabídku, abyste se vrátili na výchozí nastavení.




Obecná nastavení

1. Tapeta: Obecná nastavení > Tapeta > Tlačítka vlevo a vpravo vyberete tapetu
2. Časové pásmo: Obecná nastavení > Časové pásmo > Vyberte své časové pásmo
3. Způsob zadávání: Po instalaci dalšího způsobu zadávání můžete přepnout různé způsoby zadávání
4. Nastavení ventilátoru: Automatické / manuální (vysoký, střední, nízký)




Nastavení zvuku

1. Zvuk klávesy: Zapnuto / Vypnuto
2. Zvukový efekt: Standardní / Živý
3. Zvukový efekt při spuštění: Zapnuto / Vypnuto



Výběr jazyka

Domovská stránka > Nastavení > Jazyk




Nastavení systému

Aktualizace systému:

1. Online aktualizace/U disk aktualizace
2. Obnovení továrního nastavení: Vyberte obnovit tovární nastavení (Buďte opatrní)
3. Informace o zařízení:



Model projektoru/Verze systému/Verze UI/Verze MCU/ROM/RAM/Eth Mac.

Poznámka: Není doporučeno aktualizovat vestavěné aplikace, což může způsobit problémy s nekompatibilitou.




Online aktualizace

1. Domovská stránka > Nastavení> Nastavení systému> Aktualizace systému. Před aktualizací se prosím připojte k adaptéru pro napájení a k WI-FI, jinak aktualizace selže nebo systém spadne.
2. Pokud není žádná reakce, vraťte se do nastavení a zkuste to znovu, po dokončení aktualizace se systém spustí automaticky.
3. Pokud se zobrazí poslední verze softwaru, systém je aktuální.



Ovládání bluetooth reproduktoru

1. Zapněte funkci bluetooth v nastavení:
2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači nebo dlouhým stisknutím tlačítka On/Off na zařízení vyberte režim bluetooth reproduktoru a můžete začít s párováním a připojením k použití:
3. Pokud chcete zastavit připojení k bluetooth reproduktoru, stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači nebo tlačítko On/Off na zařízení, projektor automaticky vypne připojení bluetooth.



Pozor

Pro některé aplikace ve vyšší verzi musíte použít myš pro provádění komplexních a rychlých operací, jako jsou Netflix a YouTube...atd.

